

4.5 メンテナンススケジュール

いくつかの簡単な標準メンテナンスに従う事は、エンジンがより確実に機能してより長い寿命を維持します。

スケジュール	構成要素	行動とコメント
使用前	エキゾーストフレキシブル	状態をチェック
	エキゾーストスプリング	状態をチェック
	シリコンカバー	状態をチェック
	サイレンサー	固定状態をチェック
	エンジンプロケット	消耗をチェック アクスルプロケットとの アライメントをチェック
	チェーン	消耗とテンション、 チェーンオイルをチェック
	バッテリー	状態をチェックし充電
	ケーブル&コネクター	接続状態をチェック
	エンジンアースと 電子ボックス	接続状態をチェック
	エンジンマウント&クランプ	締付をチェック
使用后	バッテリー	コネクタを外す
	チェーン	状態とオイルをチェック
	エンジン	外部の清掃
5-10時間毎	カウンターシャフト	カバーを取り外し(図参照) 内部を清掃
		
	エキゾーストマフラー	取り外しマフラーエンドを清掃
	インテークサイレンサー	開けて清掃
	エンジンヘッド	開けて清掃
	クラッチ	開けて部品の状態をチェック
20時間毎	ピストン&コンロッドASSY	チェックして消耗部品を交換
	クランクシャフト	チェックして消耗部品を交換
	バランスシャフトベアリング	チェックして消耗部品を交換
	バランスシャフトギア	チェックして消耗部品を交換
	バランスシャフト	チェックして消耗部品を交換